

Technische Information ConneXt

nx 5000 Der intelligente Maximumwächter

Systembeschreibung

Bestell-Nr. 820601

R.T.-Nr.: 404715

Geräteansicht



Inhalts-	Allgemeines	1
verzeichnis	Legende	2
nx 5000	Mögliche Betriebsarten	2
	Standardbetrieb (Maximumwächterbetrieb)	3
	Anzeige und Löschung des höchsten gespeicherten	
	Endwertes	4
	Sollwertumschaltung	4
	Sollwertfreischaltung	5
	Periodendauer	5
	Restzeitanzeige	5
	Störmeldemodus	6
	Störungsarten und Fehlerbehebung	
	(Display = FL, FS, FU oder FI)	7
	Abschaltung der Maximumwächterausgänge bei	
	Störmeldung	8
	Spannungsausfall, Spannungswiederkehr	8
	Eingangsabfrage	9
	Testmodus	10
	Programmierbetrieb	11
	Codefreigabe	11
	Programmoptionen	12
	Abschaltung der Maximumwächterausgänge bei	
	Störmeldung	13
	Synchronisierung	14
	externe Synchronisierung	14
	interne Synchronisierung	15
	Sollwerte	16
	Impulswertigkeit	17
	Abschaltverhalten der Verbraucher	18
	Priorität	18
	maximale Ausschaltzeit	18
	Taktbetrieb, Taktverhalten	19
	Mindestausschaltzeit	19
	Mögliche Abschaltverhalten	20
	Abschaltverhalten Nr. 7	
	(Ausgang wird über Eingang abgeschaltet)	22
	Einstellung Abschaltverhalten der Ausgänge	22
	Verwendung des Störmeldeausganges	23
	Abmessungen	24
	Technische Daten	24
	Erstinbetriebnahme	25
	Begriffserklärung	25

nx 5000 pc	Installation	26
	Programmstart	26
	Übersicht Anlagen auf Festplatte	26
	Arbeiten mit dem Programm	27
	Anlagedaten	28
	Daten abspeichern	29
	Daten auf nx 5000 übertragen	29
	Daten von nx 5000 lesen	30
	Datenausdruck	30
	Daten auf File	30
	Eingabe der Programmoption, Synchrart,	
	Sollwerte, Impulswertigkeit	31
	Eingabe der Sollwerte	32
	Löschung der höchsten Spitzen	32
	Eingabe der Wandlerverhältnisse und Impulswertigkeit	32
	Eingabe der Abschaltverhalten	33

Allgemeines	Der intelligente Maximumwächter nx 5000
	wird zur Absenkung der maximalen Leistungsspitze von Verbraucheranlagen mit Leistungstarif eingesetzt.
	Es wird die elektrische Arbeit über die 1/4 Stunde (Meßperiode) erfaßt und mit dem eingestellten Sollwert ver- glichen.
	Durch programmierbare Steuerung von Verbrauchern kann durch kurze Verbraucherabschaltungen die Leistungsspitze gesenkt werden. So können die Stromkosten erheblich reduziert werden. Die Einstellung sowie die Handhabung des Gerätes entneh- men Sie bitte den folgenden Seiten.
	Die Beschreibung gliedert sich in zwei Abschnitte: - Systembeschreibung nx 5000 (Hardware) - Softwarebeschreibung nx 5000 pc (Software)
Achtung! Wichtiger Sicherbeits-	Das Gerät darf nur im spannungslosen Zustand angeschlossen werden!
hinweis!	Schutzmaßnahmen nach den geltenden örtlichen Vorschriften anwenden!

Legende	O Leuchtdiode aus	geschaltet Taste
	Q Leuchtdiode blink	kend
	• Leuchtdiode eing	eschaltet
Zum Einstieg fol- gende Tasten für	+ $-$	Ein- und Ausstieg Programmierbetrieb
mindestens 3 s lang gemeinsam drücken	Cuitt OK	Ein- und Ausstieg Eingangsabfrage
		Start Testmodus (Anzeige aller gespeicherten Daten)
Mögliche Betriebsarten	Standardbetrieb	Das System arbeitet im Maximumwächterbetrieb. Das Display zeigt den Soll- bzw. den Istwert an.
	Störmeldemodus	Das Gerät hat einen Fehler erkannt. Die rote Störmelde-LED leuchtet (Meldung wurde quittiert) oder blinkt (Meldung wurde noch nicht quittiert). Das Display zeigt FL, FS oder FU an (siehe Seite 7)
	Programmierbetrieb	Alle Werte des nx 4000 können verändert werden. (siehe Seite 11)
	Eingangsabfrage	Die 4 Status-LED`s zeigen die aktuellen Eingangszustände an, das Display zeigt EA.
	Testmodus	Die gespeicherten Parameter werden angezeigt. Außerdem besteht während des Testmodus die Möglichkeit, die Ausgangsrelais auf Funktion zu prüfen. (siehe Seite 10)

Standardbetrieb (Maximumwächterbetrieb)

 Sollwert / Leist. imp. Istwert / Synchr. imp. Programm / Eing. 1 Störung / Eing. 2 	 Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 	Weidmüller 🏵
	Ausgang 5Ausgang 6	nx 5000 Best. Nr.: 820601

Der gültige Sollwert und der Istwert werden abwechselnd angezeigt.

Als Istwert wird der aktuelle Verbrauch, auf das Periodenende hochgerechnet, am Display angezeigt.

Die leuchtende LED zeigt an, welcher Wert (Soll- oder Istwert in [kW] am Display angezeigt wird.

Der Istwert wird jeweils 25 s lang und dann wird 5 s lang der Sollwert angezeigt.

Die gespeicherten Sollwerte können auch durch Betätigen der +Taste (Sollwert 1) bzw. der -Taste (Sollwert 2) angezeigt werden.

Leuchtet die Sollwert-LED, so arbeitet das System auf dem 1. Sollwert.

Blinkt die Sollwert-LED, so arbeitet das System auf dem 2. Sollwert.

Alle eingeschalteten Ausgänge werden mit den entsprechenden LED's grün [leuchtend = EIN] angezeigt. Das o.a. Beispiel zeigt Istwert 11 kW, Ausgänge 1, 2 und 5 eingeschaltet.

Istwerte über 99 kW werden mit -- am Display angezeigt.

	Sollwert / Leist. imp.
(Istwert / Synchr. imp.
	Programm / Eing. 1
	Störung / Eing. 2
	t
	J



Anzeige und Löschung des höchsten gespeicherten Endwertes

 Sollwert / Leist. imp. Istwert / Synchr. imp. Programm / Eing. 1 Störung / Eing. 2 Quitt OK 	 Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 Ausgang 5 Ausgang 6 	Weidmüller 🌫 nx 5000 Best. Nr.: 820601
Durch zweimaliges Drücken	n der + Taste	e wird der

Durch zweimaliges Drücken der + Taste wird der höchst gespeicherte Endwert des Sollwertes 1 an-

gezeigt. (Programm-LED leuchtet)

Durch nochmaliges Drücken der + Taste wird zur Anzeige des Soll- bzw. des Istwertes (Standardbetrieb) zurückgekehrt bzw. es wird durch Drücken der Quitt/OK-Taste (3 s) der gespeicherte Endwert gelöscht.

Durch Drücken der - Taste kann der gleiche Vorgang für den 2. Sollwert durchgeführt werden.

Beispiel zeigt den gespeicherten max. Sollwert 1=19 kW

Sollwertumschaltung Das System kann zwei unterschiedliche Sollwerte verwalten.

Ob der nx 5000 mit einem oder zwei Sollwerten arbeitet, wird im Programmierbetrieb mit den Programmoptionen (Seite 12) eingestellt.

Ist der 1. Eingang EIN (Kontakt geschlossen), kann auf den 2. Sollwert umgeschaltet werden. Die Umschaltung erfolgt immer zum Synchronimpuls.



Leuchtet während dem Standardbetrieb die Sollwert-LED (5 s lang), so arbeitet der nx 5000 auf dem 1. Sollwert. Es wird dann der eingestellte Sollwert angezeigt.



Blinkt während dem Standardbetrieb die Sollwert-LED (5 s lang), so arbeitet der nx 5000 auf dem 2. Sollwert. Es wird dann der eingestellte 2. Sollwert angezeigt.

Sollwertfreischaltung (Einstellung siehe Seite 12)

Sollwert / Leist. imp. Istwert / Synchr. imp.	Ausgang 1Ausgang 2	Weidmüller 🌫
Programm / Eing. 1 Störung / Eing. 2	 Ausgang 3 Ausgang 4 Ausgang 5 	nx 5000
	Ausgang 6	Best. Nr.: 820601

In den Programmoptionen kann eingestellt werden, ob das System über den Eingang 2 mit Sollwertfreischaltung betrieben werden kann.

Das Display des nx 5000 zeigt in diesem Fall -- während der Sollwertanzeige.

Die Maximumwächterfunktion des nx 5000 ist dann außer Betrieb gesetzt. Es kann dadurch zu Überschreitung des mit dem EVU vereinbarten Leistungsmaximums kommen! Aus diesem Grund ist bei der Einstellung der Programmoptionen 2, 3, 4, 9, A und b darauf zu achten, daß der Eingang 2 nicht unbeabsichtigt eingeschaltet wird.

Periodendauer

er Das o.a. Beispiel zeigt System auf Sollwertfreischaltung. Alle Ausgänge eingeschaltet.

Das System arbeitet mit einer fix eingestellten Periodenzeit von 15 min (900 s).

Üblicherweise wird der Befehl Periodenende (Synchronimpuls) über einen externen Kontakt vom EVU-Zähler dem Synchronimpulseingang gemeldet.Das System kann bei Fehlen des bauseitigen Synchronkontaktes auch auf interne Synchronisierung gestellt werden.

Restzeitanzeige



Wird während des Standardbetriebes die Quitt/OK-Taste gedrückt, wird die Restzeit der laufenden Periode angezeigt. Nach dem Synchronimpuls beginnt die Anzeige mit 15 [min.]. Nach 15 min wird wieder automatisch zur Soll-/ Istwertanzeige zurückgekehrt.

Das o.a. Beispiel zeigt Restzeit 11 min

Störmeldemodus

• Sollwert / Leist. imp.	O Ausgang 1	Weidmüller 🌫
• Istwert / Synchr. imp.	O Ausgang 2	
O Programm / Eing. 1	O Ausgang 3	
Störung / Eing. 2	O Ausgang 4	
	O Ausgang 5	nx 5000
	O Ausgang 6	Best. Nr.: 820601

Tritt eine Systemstörung auf, wird am Display die Störungsart angezeigt und die Störungs-LED blinkt. Wurde der Ausgang 6 als Störmeldeausgang programmiert, erlischt in diesem Fall die LED "Ausgang 6".

Mit der Quitt/OK-Taste kann die Störung quittiert werden. (=>Ausgang 6 EIN => angeschlossene Störmeldelampe AUS). Der Anschluß einer externen Lampe, Hupe etc. muß immer nach Anschlußplan erfolgen. (Umschlagseite vorne)

Ist der Fehler nach der Quittierung weiter vorhanden, wechselt die Störungs-LED von blinkend auf dauernd leuchtend.

Wurde der Fehler vor der Quittierung behoben, geht das System nach dem Drücken der Quitt/OK-Taste in den Standardbetrieb über.

Mit Hilfe der Programmoptionen kann darüber hinaus eingestellt werden, ob im Falle einer Störmeldung alle Maximumwächterausgänge (1-5 oder 1-6) abgeschaltet werden. (siehe Seite 8; sowie Einstellung Programmoptionen Seite 12)

Das o.a. Beispiel zeigt System mit Störmeldung "Überschreitung", nicht quittiert.



Fehlender Energieimpuls

Wurde während einer Periode kein Leistungsimpuls empfangen, wird die Störmeldung aktiviert.

Es ist das Ankommen der Leistungsimpulse zu überprüfen. (siehe Eingangsabfrage Seite 9)



Fehlender Synchronimpuls

Ist das System auf externe Synchronisierung eingestellt und wird 4 mal hintereinander kein externer Synchronimpuls erkannt, so wird die Störung fehlender Synchronimpuls gemeldet. Es ist das Ankommen der Synchronimpulse zu überprüfen (siehe Eingangsabfrage Seite 9) Mindestschaltzeiten des Synchronimpulses siehe Seite 15.



Überschreitung

Wird der gültige (eingestellte) Sollwert überschritten, so wird dieses gemeldet. Die Überschreitung muß größer als 0,5 kW sein. Außerdem kann eingestellt werden, daß erst bei einer Überschreitung von mehr als 10 % des Sollwertes eine Störmeldung ausgegeben wird. Diese Einstellung wir durch die Wahl des Abschaltverhaltens des 6. Ausganges eingestellt. (siehe Seite 23)

Überschreitungen können durch Verlängerung der maximalen Abschaltzeiten verhindert werden. (siehe Abschaltverhalten der Verbraucher Seite 20/21)



Interner Fehler

Mit Kundendienst in Verbindung setzen!



Abschaltung
der Maximum-
wächteraus-
gänge bei
Störmeldung

Über die Programmoptionen (siehe Seite 12) kann eingestellt werden, daß <u>alle Ausgänge bei Auftreten einer</u> <u>Störmeldung abgeschaltet werden.</u>

In diesem Fall kann in Störmeldebetrieb (Displayanzeige FL, FS oder FU) mit der <u>Quitt/OK-Taste für 24 Stunden ein</u> <u>Notbetrieb gestartet werden.</u> D.h. <u>daß das System ver-</u> <u>sucht, trotz des Fehlers für 24 Stunden</u> wieder im Standardbetrieb <u>weiterzuarbeiten.</u> Ist der Fehler 24 Stunden nach der Quittierung noch nicht behoben worden, werden wieder alle Ausgänge verriegelt.

Die Quittierung kann beliebig oft erfolgen. Achtung!

Bei Notbetrieb nach Fehlern FL kann es zu Überschreitungen des Sollwertes kommen!

Spannungsausfall Spannungwiederkehr

• Sollwert / Leist. imp.	O Ausgang 1	Weidmüller 🌫
O Istwert / Synchr. imp.	O Ausgang 2	
O Programm / Eing. 1	O Ausgang 3	
• Störung / Eing. 2	O Ausgang 4	
	O Ausgang 5	nx 5000
	O Ausgang 6	Best. Nr.: 820601

Ist die Versorgungsspannung (230 Vac) des nx 5000 ausgefallen, <u>werden alle Verbraucher ausgeschaltet</u>. Der 6. Ausgang gibt, wenn er als Störmeldeausgang belegt wurde, diese Störung an die externe Meldeeinrichtung (Lampe, Hupe etc.).

Nach der Spannungswiederkehr wird für ca. 10 s die Softwareversion am Display angezeigt und danach automatisch in den Standardbetrieb übergegangen.

Bis zum ersten Synchronimpuls bleiben die Ausgänge für die eingestellte maximale Ausschaltzeit ausgeschaltet.

Durch diese Systemeigenschaft ist es möglich, bis zum nächsten Synchronimpuls eine Sollwertüberschreitung zu verhindern und gleichzeitig dem Anwender den eingestellten Betriebskomfort zu sichern.

Das o.a. Beispiel zeigt Softwareversion 2.0

Eingangsabfrage

Sollwert / Leist. imp. O Istwert / Synchr. imp.	 Ausgang 1 Ausgang 2 	Weidmüller 🌫
Programm / Eing. 1 Störung / Eing. 2	 Ausgang 3 Ausgang 4 	
	Ausgang 5Ausgang 6	nx 5000 Best. Nr.: 820601

Die Tasten + und OK gleichzeitig für mindestens 3 s drücken

Ist es bei Service oder Inbetriebnahme notwendig, den Status der Eingangszustände zu kennen, so wird die Eingangsabfrage gestartet.

Während die Eingangsabfrage aktiv ist, läuft im Hintergrund der Standardbetrieb (Maximumwächter) weiter.

Zum Beenden der Eingangsabfrage kann mit der gleichen Tastenkombination wieder in den Standardbetrieb zurück gekehrt werden.

Nach spätestens 15 min kehrt das System selbständig in den Standardbetrieb zurück.

Das o.a. Beispiel zeigt Eingangsabfrage EIN; Leistungsimpuls blinkt Eingang 2 EIN; Ausgänge 1, 4 und 5 eingeschaltet.

O Sollwert / Leist. imp.	Ausgang 1	Weidmüller 🌫
• Istwert / Synchr. imp.	• Ausgang 2	
O Programm / Eing. 1	O Ausgang 3	
• Störung / Eing. 2	O Ausgang 4	
TRISIE)	O Ausgang 5	DV 5000
	O Ausgang 6	Best. Nr.: 820601

Alle 3 Tasten gleichzeitig für mindestens 3 s drücken.

Zur Kontrolle der Programmierung und der Funktion der Ausgangsrelais kann der Testmodus gestartet werden. Hierbei werden alle Systemeinstellungen selbständig in der Reihenfolge der Programmierung am Gerät angezeigt.

Reihenfolge der Anzeige:

Alle Segmen EIN Programm- option	te des Displays EIN und alle Status-LED`s
(<u>PO</u> <u>Pb</u>)	" <u>Displayanzeige</u> "
Synchroni- sierungsart	(> <u>SE</u> oder <u>Si</u>)
Sollwerte	Sollwert LED leuchtet und 0.199 = Sollw. 1 Sollwert LED blinkt und 0.199 = Soll. 2)
Impuls- wertigkeit	Istwert LED blinkt und <u>0.1</u> <u>99</u> = Impwert
Abschalt- verhalten der Ver-	
braucher	die LED des angezeigten Ausgangs leuchtet; Relais ist EIN und 164)
Nach diesem	Durchlauf (ca. 3 min) wird selbständig in den
Standardbetri	eb zurückgekehrt.
Das System v	erhält sich wie nach einem Spannungsausfall!
Das o.a. Beis Abschaltverh Seite 18 ff)	spiel zeigt Testmodus; Ausgang 1 auf nalten Nr. 25 (Abschaltverhalten siehe

Programmierbetrieb

Sollwert / Leist. imp.	O Ausgang 1	Weidmüller 🌫
Stwert / Synchr. imp.	O Ausgang 2	
Programm / Eing. 1	O Ausgang 3	
• Störung / Eing. 2	O Ausgang 4	
	O Ausgang 5	ny 5000
	O Ausgang 6	Best. Nr.: 820601

Beide Tasten gleichzeitig für mindestens 3 s drücken.

Im Programmierbetrieb können alle Werte des nx 5000 eingestellt werden.

Die Reihenfolge der Parametereinstellung im Programmierbetrieb ist identisch der im Testmodus (siehe Seite 10).

Codefreigabe Programmoption Synchronisierungsart Sollwerte	<u>"Displaywerte"</u> (<u>PO</u> <u>Pb</u>) (> <u>SE</u> oder <u>Si</u>) (Sollwert LED leuchtet und <u>0.1</u> <u>99</u> = Sollw. 1 Sollwert LED blinkt und 0.1_99 = Sollw_2)
Impulswertigkeit	(Istwert LED blinkt und 0.199 = Imp.wert.)
Abschaltverhalten der	
Verbraucher	(die LED des angezeigten Ausgangs leuchtet; Relais ist EIN und <u>1</u> <u>64</u>)

Codefreigabe Zum Einstieg in den Programmierbetrieb muß die Codezahl eingegeben werden.

Ist die richtige Codezahl (mit der +/-Taste) eingestellt worden, muß diese mit der Quitt/OK-Taste bestätigt werden. Wurde der Code erfolgreich freigegeben, blinkt die Programm-LED. Sollwert (LED und Istwert LED --> AUS) <u>Die Codezahl Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte der beiliegenden "Codezahlkarte"</u> Wurde 3 mal hintereinander versucht, mit einer falschen Codezahl in den Programmierbetrieb einzusteigen, kehrt das System automatisch in den Standardbetrieb zurück. **Das o.a. Beispiel zeigt System wartet auf Codezahleingabe**

Programmoptionen

• Sollwert / Leist. imp.	O Ausgang 1	Weidmüller 🌫
• Istwert / Synchr. imp.	O Ausgang 2	
Programm / Eing. 1	O Ausgang 3	
• Störung / Eing. 2	O Ausgang 4	
	O Ausgang 5	nx 5000
	O Ausgang 6	Best. Nr.: 820601

Mit den Programmoptionen It. Tabelle auf Seite 13 werden die allgemeinen Einstellungen des Maximumwächters durchgeführt.

So kann gewählt werden:

- 1. Umschaltung zwischen Sollwert 1 und 2 über Eingang 1
- 2. Sollwertfreischaltung über Eingang 2
- Abschaltung der Ausgänge bei Störmeldung "fehlender Leistungsimpuls" (FL), "fehlender Synchronimpuls" (FS) und "Überschreitung" (FU)
- Abschaltung aller Ausgänge bei Störmeldung "fehlender Leistungsimpuls" (FL) oder "fehlender Synchronimpuls" (FS)

Es wird die zuletzt eingestellte Programmoption oder bei der Erstinbetriebnahme die Werkseinstellung angezeigt.

Die angezeigte Programmoption kann mit der +Taste erhöht und mit der -Taste verkleinert werden. Abschließend bestätigt man den Wert mit der Quitt/OK Taste. Dabei wird automatisch auf den nächsten Parameter gesprungen.

Das o.a. Beispiel zeigt Programmierbetrieb; Programmoption b

Mögliche	Р	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	b
Programmoption	Elngang 1 zur Sollwertumschaltung	- -	x	x	x	X	-	-	Х	Х			
	Eingang 2 zur Sollwertfreischaltung			x	 X	X	-	-			x	X	x
	Verriegelung der Ausgänge bei Über- schreitung				x		x	-	Х			Х	
	Verriegelung der Ausgänge bei fehlen- dem Leistungsimpuls oder fehlenden Synchronimpuls	-	-		X	Х	X	Х	Х	X		X	X
	X = Funktion aktiv												
	- = Funktion bei dieser Beispiel: Programmoption 5>	r Pr	rogr die Soll alle ten	Sol Wei Au:	mo Iwe rtfre sgä er S	ptic rtur eisc nge Stör	on r msc halt e we	hich hal ung erde	t m tung sir en k	ögli g ui nd g bei <i>i</i> verr	ch nd ges Auf ieg	die per tre- elt.	rt,
Abschaltung der Maximum- wächteraus- gänge bei Störmeldung	Wird eingestellt, daß a meldung verriegelt wei Zeitpunkt der Störung In diesem Fall kann mi ein Notbetrieb gestarte sucht, trotz des Fehler dardbetrieb weiterzuar Ist der Fehler 24 Stund behoben worden, wer Die Quittierung kann b	Ille rde <u>it d</u> <u>et v</u> <u>s fi</u> der der	Aus n, <u>e</u> <u>verc</u> <u>verc</u> <u>viten</u> i na n wi bbig	sgär <u>Duit</u> <u>Duit</u> <u>24 S</u> - ch iede	nge l <u>gt (</u> <u>t/O</u> <u>.</u> D. <u>Stur</u> der a t erl	be <u>die</u> <u>K-T</u> h. <u>(</u> <u>nder</u> Qu lle <i>I</i>	i Au <u>Abs</u> <u>aste</u> daß <u>n</u> w iittie Aus en.	uftre <u>scha</u> <u>e fü</u> iede erur gän	eten <u>altu</u> <u>r 24</u> s Sy er ir	eir n <u>g</u> : <u>1 St</u> y <u>ste</u> n S noch ver	ner <u>zun</u> <u>em</u> tan n ni rieg	Stö <u>n</u> <u>den</u> ver - cht jelt.	۲- _ _
	Achtunal												

Achtung! Bei Notbetrieb nach Fehlern FL kann es zu Überschreitungen des Sollwertes kommen!

Synchronisierung

O Ausgang 1	Weidmüller 🌫
O Ausgang 2	
O Ausgang 3	
O Ausgang 4	
O Ausgang 5	nx 5000
O Ausgang 6	Best. Nr.: 820601
	 Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 Ausgang 5 Ausgang 6

Es kann die Synchronisierungsart zwischen intern und extern umgeschaltet werden.

Die Umschaltung wird mit der + oder der -Taste durchgeführt.

Der gewünschte Wert wird mit der Quitt/OK-Taste bestätigt.

Das o.a. Beispiel zeigt Programmbetrieb; externe Synchronisierung

externe Synchronisierung Bei externer Synchronisierung erwartet das System alle 15 min (900 s) einen Synchronimpuls am Synchroneingang. Dieser Impuls muß mindestens 4 s lang sein.

Es können die Impulse entweder über einen Öffner- oder einen Schließerkontakt am Eingang angeschlossen werden.

Wird kein Synchronimpuls erkannt, setzt das System nach 932 s selbsttätig einen internen Synchronimpuls. Nach 4 intern erfolgten Synchronimpulsen wird die Störmeldung "fehlender Synchronimpuls" (FS) gemeldet.

In diesem Fall ist der Leitungsanschluß It. Anschlußschema und das Ankommen des Signales mit der Eingangsabfrage (siehe Seite 9) zu überprüfen.



Nach einer erfolgten externen Synchronisierung wird ein weiterer Synchronimpuls für 15 s gesperrt.

Der Synchronimpuls muß mindestens 4 s lang sein.

interne Ist das System auf interne Synchronisierung gestellt, wird alle 900 s intern das Periodenende gesetzt.



In dieser Betriebsart werden ankommende externe Synchronimpulse ebenfalls gewertet!

Sollwerte

• Sollwert / Leist. imp.	O Ausgang 1	Weidmüller 🌫
• Istwert / Synchr. imp.	O Ausgang 2	
Network Programm / Eing. 1	O Ausgang 3	
• Störung / Eing. 2	O Ausgang 4	
	O Ausgang 5	nx 5000
	O Ausgang 6	Best. Nr.: 820601

Je nach eingestellter Programmoption (siehe Seite 12) können ein oder zwei Sollwerte vom nx 5000 überwacht werden.

Ist eine Programmoption eingestellt, die die Sollwertumschaltung über Eingang 1 erlaubt, sind 2 verschiedene Sollwerte verwaltbar.

In diesem Fall ist, wenn Eingang 1 EIN (Kontakt geschlossen), ist das System ab dem nächsten Synchronimpuls auf dem 2. Sollwert; das bedeutet die Sollwert-LED blinkt.

Das o.a. Beispiel zeigt Programmierbetrieb; Sollwert 1 = 19 kW



Ist eine Programmoption ohne Sollwertumschaltung eingestellt, wird der Parameter 2. Sollwert übersprungen.

Impulswertigkeit

 O Sollwert / Leist. imp. Na Istwert / Synchr. imp. Programm / Eing. 1 Störung / Eing. 2 	 Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 	Weidmüller 🌫
	O Ausgang 5O Ausgang 6	nx 5000 Best. Nr.: 820601

Dem System wird die auf der Anlage verbrauchte Leistung mit sogenannten Energie- (Zähl-, Mengen-, Leistungsimpulsen) gemeldet.

Der Leistungsimpulseingang entspricht dem "S0 Standard" (DIN 43 864) für Tarifzähler (d.h. die Leistungsimpulse müssen mind. 30 ms lang sein.).

Welcher Leistung ein ankommender Impuls entspricht, wird nach der Formel

Impulswertigkeit =	Wandlerverhältnis x 1000
[Wh/Imp.]	Impulskonstante [Imp/kWh]

errechnet.

Beispiel 1:	Stromwandler 100 / 5 A
	Impulsgeberzähler 3000Imp/kWh

Impulswertigkeit = (100:5) x 1000 : 3000 = 6,666 [Wh/Imp.]

Einstellung am nx 5000 daher 6,7 (Wert immer aufrunden!) Beispiel 2: Stromwandler = 50 / 55 A Spannungswandler = 10 kV/100 V Impulsgeberzähler 12000 Imp/kWh

Impulswertigkeit = (50:5 x 10000:100) x 1000 : 12000 = 83,333 [Wh/Imp.]

Bei Direktmessung (keine Wandler verwendet) ist das Wandlerverhältnis mit 1 einzusetzen. Der eingestellte Wert wird mit der Quitt/OK-Taste bestätigt und dadurch wird auf den nächsten Wert gesprungen.

Das o.a. Beispiel zeigt Programmierbetrieb; Impulswertigkeit 43 [Wh/Imp]

Abschaltver-Weidmüller 🌫 O Ausgang 1 O Sollwert / Leist. imp. halten der O Istwert / Synchr. imp. O Ausgang 2 Verbraucher **Q** Programm / Eing. 1 Ausgang 3 O Störung / Eing. 2 O Ausgang 4 Quitt O Ausgang 5 nx 5000 ОK O Ausgang 6 Best. Nr.: 820601 Das Abschaltverhalten der Ausgänge definiert, wie die Verbraucher im Falle einer erwarteten Sollwertüberschreitung abgeschaltet werden.

Im Display wird die Nummer des Abschaltverhaltens angezeigt, der jeweilige Verbraucher ist eingeschaltet (Ausgangs-LED leuchtet)

Das o.a. Beispiel zeigt Programmierbetrieb; Ausgang 3 Abschaltverhalten 27

(Auswahl siehe Seite 20/21)

Wurde das erwünschte Abschaltverhalten über die +/-Tasten eingestellt, wird es mit der Quitt/OK-Taste bestätigt.

Wie lange wird
ein Verbraucher
abgeschaltet?Ob eine Verbraucherabschaltung erfolgt, hängt von der
Höhe der momentan erwarteten Sollwertüberschreitung ab.
Die Dauer der Abschaltzeit ist durch die maximale
Abschaltzeit pro Meßperiode begrenzt.

 Priorität
 Definiert die Wichtigkeit des angeschlossenen Verbrauchers.

 Priorität 1
 -->
 unwichtigster Verbraucher; wird als erstes ausgeschaltet

 Priorität 16
 -->
 wichtigster Verbraucher; wird als letzter ausgeschaltet.

maximaleGibt die maximale Ausschaltzeit des Verbrauchers proAusschaltzeitPeriode in Minuten an.Beispiel maximale Ausschaltzeit 5 min für z.B.

E-Herd



Taktbetrieb Taktverhalten



Bei angeschlossenen Heizungen (z.B. Griller, Fritteusen, Härteöfen etc.) kann außerdem gewählt werden, daß die Abschaltung nicht kontinuierlich erfolgt, sondern der Verbraucher kurz ein- und ausgeschaltet wird.

In diesem Fall wird der Thermostat des Heizgerätes simuliert.

Einstellbeispiel für Griller:	max. Ausschaltzeit	5 min
	Takt-Auszeit	30 s
	Takt-Einzeit	45 s

Mindestausschaltzeit Auf diese Art können auch Geräte zur Spitzenabsenkung herangezogen werden, welche sonst nicht abgeschaltet werden können.



Ist an einem Ausgang ein Motor, Kompressor, Wärmepumpe o.ä. angeschlossen, sollte eine Mindestausschaltzeit eingestellt werden, um die Standzeit des Gerätes nicht zu beeinflussen.

Diese Mindestausschaltzeit garantiert das Wiedereinschalten des Verbrauchers erst nach dem eingestellten Wert, unabhängig vom Lastverlauf bzw. vom Periodenende.

Mögliche Abschaltverhalten

Nr	Priorität	maximale	Mindest-	Taktverh	alten
		Abschaltzeit	Abschaltzeit	EIN	AUS
		[min]	[min]	[S]	[S]

- Störmeldung ab 0,5 kW Überschreitung mit Impulsüberwachung 1
- 2 3 Störmeldung ab 10 % Sollwertüberschreitung mit Impulsüberwachung
- Störmeldung ab 0,5 kW Überschreitung ohne Impulsüberwachung
- 4 Störmeldung ab 10 % Sollwertüberschreitung ohne Impulsüberwachung (siehe Seite 23)
- 5 Ausgang Dauer AUS geschaltet
- Ausgang Dauer EIN geschaltet
- 6 7 Ausgang AUS wenn Eingang 1 oder 2 EIN (siehe Seite 22)
- 8 Reserve (Ausgang Dauer AUS)
- 9 Reserve (Ausgang Dauer AUS)

10	1	15
11	2	15
12	3	14
13	4	13
14	5	12
15	6	11
16	7	12
17	8	9
18	9	8
10	10	7
19	10	/
19 20	10 11	6
19 20 21	10 11 12	6 5
19 20 21 22	10 11 12 13	7 6 5 4
19 20 21 22 23	10 11 12 13 14	6 5 4 3
 19 20 21 22 23 34 	10 11 12 13 14 15	6 5 4 3 2
 19 20 21 22 23 34 25 	10 11 12 13 14 15 16	6 5 4 3 2 1
 19 20 21 22 23 34 25 26 	10 11 12 13 14 15 16 3	 6 5 4 3 2 1 5
 20 21 22 23 34 25 26 27 	10 11 12 13 14 15 16 3 10	 6 5 4 3 2 1 5 15
 20 21 22 23 34 25 26 27 28 	10 11 12 13 14 15 16 3 10 12	 6 5 4 3 2 1 5 10

Nr	Priorität	maximale	Mindest	Taktver	halten
		Abschaltzeit	Abschaltzeit	EIN	AUS
		[min]	[min]	[S]	[S]
		45			
30	1	15	30		
31	2	15	20		
32	3	14	15		
33	4	13	30		
34	5	12	20		
35	6	11	15		
36	7	10	10		
37	8	9	15		
38	9	8	10		
39	10	7	3		
40	11	6	1		
41	12	5	5		
42	13	4	10		
43	14	3	15		
44	15	1	1		
45	1	5	5		
46	5	15	5		
47	12	15	10		
48	14	15	3		
49	16	10	1		
				EIN	AUS
50	8	15		180	180
51	8	10		120	120
52	10	10		120	90
53	10	10		90	60
54	10	10		60	60
55	11	8		60	60
56	11	5		60	45
57	12	8		45	30
58	12	5		30	45
59	13	6		60	60
60	13	5		45	45
61	15	15		120	30
62	15	10		120	60
63	16	4		45	30
64	16	2		30	30





Dieses Abschaltverhalten wird gewählt, wenn der gleichzeitige Betrieb zweier (mehrerer) Verbraucher verhindert werden soll.

Der Betrieb des wichtigeren der beiden Verbraucher wird dann über einen Stromwächter (z.B. SMSI) erfasst. Schaltet der Stromwächter den angeschlossenen Eingang 1 oder 2 EIN, werden alle auf Abschaltoption 7 eingestellten Verbraucher abgeschaltet. Die Einschaltung erfolgt dann frühestens nach der 1. min der nächsten Periode. Ob der Stromwächter am 1. oder 2. Eingang angeschlossen wird, hängt von der eingestellten Programmoption (Seite 12) ab.

Werden beide Eingänge zur Erfassung der Programmoptionen verwendet (P2, P3 oder P4), kann das Abschaltverhalten 7 nicht verwendet werden.

Der "wichtige Verbraucher" kann, muß ab er nicht, über den nx 5000 gesteuert werden.

EinstellungDie Einstellungen können jederzeit und beliebig oft verän-
dert werden und werden nach Beendigung des Program-
mierbetriebes sofort übernommen.Ausgänge

Verwendung des Störmeldeausganges Beim 6. Ausgang sind die Abschaltverhalten 1 bis 64 möglich.

Die Abschaltverhalten 5 bis 64 stellen die Einstellung der <u>"Maximumwächterausgänge"</u> der <u>(Klemme 26</u> ist belegt). Die Einstellungen 1 bis 4 sind für die Störmeldeoptionen reserviert. Daher sind die Werte 1 bis 4 nur am 6. Ausgang einstellbar.

Abschaltverhalten 1

Störmeldung ab einer Sollwertüberschreitung von größer als 0,5 kW sowie bei Impulsfehlern FL oder FS (siehe Seite 7)

Abschaltverhalten 2

Störmeldung ab einer Sollwertüberschreitung von größer als 10 % des eingestellten Sollwertes sowie bei Impulsfehlern FL oder (siehe Seite 7)

Abschaltverhalten 3 wie 1, jedoch ohne Meldung FL oder FS

Abschaltverhalten 4 wie 2, jedoch ohne Meldung FL oder FS

Wurde eines der Abschaltverhalten 1-4 eingestellt, ist die Klemme 27 mit der Störmeldelampe o.ä. zu beschalten.

Wurde das Abschaltverhalten des 6. Ausganges mit der Quitt/OK-Taste bestätigt, wird automatisch wieder zur Einstellung Programmoptionen (Seite 12) gesprungen.

Es können nun mit der Quitt/OK-Taste alle Werte nochmals durchgesehen werden.

Nach Einstellung aller Werte kann durch gleichzeitiges Drücken (mind. 3 s) der + und -Taste zum Standardbetrieb (Seite 3) zurückgekehrt werden.

Das System verhält sich dann bis zum nächsten Synchronimpuls wie nach Spannungswiederkehr. (siehe Seite 8)

Abmessungen	Das Gerät ist auf die 35 mm Nor aufschnappbar. Das Gehäuse entspricht in den / DIN 43880	Abmessungen der
	9 Teilungseinheiten (TE)	< 70 mm
Technische Daten	Versorgungsspannung : Eigenverbrauch: Vorsicherung: Eingänge:	230 V +/- 10 %, 50 Hz ca. 8 VA max. 12 A (träge) bauseitig potentialfrei zu beschalten 24 Vdc, 12 mA vom nx 5000
	Ausgänge:	max. 250 Vac 1 A induktive Last (ac 3) 2 A ohmsche Last (ac 1)
	Störfestigkeit; (IEC 801)	Anspeisung 4 kV Burst Eingänge 0,5 kV Burst 10 V/m 27-1000 MHz (Feld) 8 kV (ESD)
	Gewicht: Schutzart: Umgebungstemperatur:	0,7 kg IP 20 0 50 °C

Das Gerät darf nur im spannungslosen Zustand an-geschlossen werden. Schutzmaßnahmen nach den geltenden örtlichen Vorschriften anwenden.

nahme	 Nach Abschluß der Ein grammierbetrieb (Seite Istwert mit dem EVU Im Am besten gehen Sie v 1. Den ersten Synchro 2. Den Höchstwert des (siehe Seite 4) 3. Den Periodenendwer Zählers ablesen, der multiplizieren und m gleichen. 	stellarbeiten am Gerät (siehe Pro- 12-13) muß abschließend noch der apulsgeberzähler verglichen werden. vie folgt vor: nimpuls abwarten. s aktiven Sollwertes löschen. ert der nächsten Periode des EVU n Wert mit der Wandlerkonstante it dem Höchstwert des nx 5000 ver
	Beispiel EVU Z	ähler Periodenendwert = 0,563
	Strom	wandler = $300 / 5 A$
	U,303 X (300.3) = 33,70 Höchstwert = 0k	5> aui 11x 5000 ->34 KW
	Bei Differenzen zwische Wert überprüfen Sie b (Seite 17)	en dem EVU- und dem nx 5000 - itte die Einstellung Impulswertigkeit
Begriffs-	EVU	Elektroversorgungsunternehmen
3		
erklärung	Leistungsimpuls	Signal über die Höhe der im Moment in der Anlage verbrauch ten Leistung
erklärung	Leistungsimpuls Periodenleistung	Signal über die Höhe der im Moment in der Anlage verbrauch ten Leistung mit den EVU vereinbarte
erklärung	Leistungsimpuls Periodenleistung (Leistungsspitze)	Signal über die Höhe der im Moment in der Anlage verbrauch ten Leistung mit den EVU vereinbarte Vertragsleistung -> bestimmt die Höhe der Stromrechnung.
erklärung	Leistungsimpuls Periodenleistung (Leistungsspitze) Sollwert	Signal über die Höhe der im Moment in der Anlage verbrauch ten Leistung mit den EVU vereinbarte Vertragsleistung -> bestimmt die Höhe der Stromrechnung. kW] maximale Periodenleistung, den das System nicht überschrei ten soll.
erklärung	Leistungsimpuls Periodenleistung (Leistungsspitze) Sollwert Sollwertfreischaltung	Signal über die Höhe der im Moment in der Anlage verbrauch ten Leistung mit den EVU vereinbarte Vertragsleistung -> bestimmt die Höhe der Stromrechnung. kW] maximale Periodenleistung, den das System nicht überschrei ten soll. Es ist kein Sollwert gültig, der Maximumwächter ist außer Be- trieb.
erklärung	Leistungsimpuls Periodenleistung (Leistungsspitze) Sollwert Sollwertfreischaltung Synchronimpuls	Signal über die Höhe der im Moment in der Anlage verbrauch ten Leistung mit den EVU vereinbarte Vertragsleistung -> bestimmt die Höhe der Stromrechnung. kW] maximale Periodenleistung, den das System nicht überschrei ten soll. Es ist kein Sollwert gültig, der Maximumwächter ist außer Be- trieb. Meldekontakt des EVU's am Perio-
erklärung	Leistungsimpuls Periodenleistung (Leistungsspitze) Sollwert Sollwertfreischaltung Synchronimpuls	Signal über die Höhe der im Moment in der Anlage verbrauch ten Leistung mit den EVU vereinbarte Vertragsleistung -> bestimmt die Höhe der Stromrechnung. kW] maximale Periodenleistung, den das System nicht überschrei ten soll. Es ist kein Sollwert gültig, der Maximumwächter ist außer Be- trieb. Meldekontakt des EVU's am Perio- denende Störmeldung bei Überschreitung

nx 5000 pc	Mit dem nx 5000 wird die Datenübertragungs- und Aus
	lesesoftware nx 5000 pc geliefert.

Installation Die Installation des Programmes auf der Festplatte kann mit dem Befehl c:\a:install <ENTER> automatisch durchgeführt werden.

> Das Programm richtet dann ein Unterverzeichnis \nx5000pc ein. das Programm benötigt ca. 100 kB freien Speicherplatz auf der Festplatte. Pro gespeicherter Anlage werden ca. 0,5 kB benötigt.

ProgrammstartDie Software kann entweder von der mitgelieferten Diskette
oder von der Festplatte des PC's gestartet werden.
Der Programmstart erfolgt immer mit der Eingabe:
nx5000pc <ENTER> im Verzeichnis, in welchem sich das
Programm befindet.

Start mit nx5000pc? <ENTER> = COM 1 Start mit nx5000pc 2 <ENTER> = COM 2

nx 5000 j	pc Programmiers	oftware Copyr	ight by Weidmü	ller GmbH	15.8.1995 10:25
11x56 מא ו	000pc nx500 55008pcnx5000pc nx5000pc nx5000pc nx5000pc nx5000pc nx5000pc nx5000pc nx5000pc nx5000pc nx5000pc	90pc 1x5900p 1x55000pc 1x5000pc 1x5000pc 1x5000pc 1x5000pc 1x5000pc 1x5000pc 1x5000pc	nx5000pc nx5000pc nx5000p nx50 n nx50 nx50 c nx5000	nx5000p nx5000pc cnx5000pc 00pcnx50 x5000pc 5000pcnx5 000pcnx5 000pc nx5 pc	с 19с 0809с 1х5080рс
Version	1.02 vom Apr 0	5 1 995	[Weite	r mit belie	biger Taste!]

Nach dem Programmstart wird automatisch der erste Bildschirm aufgeschlagen. Mit einer beliebigen Taste wird in den ersten Eingabeschirme das Fenster Dateiauswahl geöffnet.Mit den

Pfeiltasten kann die gewünschte Anlage geöffnet werden. Der Programmstart kann auch mit der Eingabe: **nx5000pc? <ENTER>** erfolgen.

In diesem Fall wird nach dem Verlassen des 1. Bildschirmes das Fenster Dateiauswahl geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann die gewünschte Anlage geöffnet werden.

Übersicht Anlagen auf Festplatte



Anlagedaten

nx 5000 pc	Programmiers	software	Copyright	by Weidmüllen	GmbH	15.8.1995 11:24
Anlage:	Weidmi Ohmstr 32758 Tel. (iller GmbH rape 9 Detmold ∂5231 ≠ 14	& Co 14 80		(Edit	mit F2)
Inbetriebr	nahme am:	15.8.1995				
Anlagenker	mung: 32758					
Letzte Übe	ertragung a m :	: 0.0. 0	00:00			
[Ende mit I	SC 1				[Weiter m	nit Bild↓]
Daten	Daten	Daten	Daten	Daten	Daten	Daten
F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8

Es können die genaue Anlagenbezeichnung (Anlagedaten) und die Anlagenkennung eingegeben werden. Die Anlagedaten werden nur am PC gespeichert. In die erste Zeile sollte der Anlagenname geschrieben werden, dieser wird im Fenster "Dateiauswahl" mit angezeigt.

Die Anlagenkennung darf maximal 8 Zeichen lang sein (DOS-kompatibel). Die Anlagenkennung ist auch gleichzeitig der Dateiname der Anlagendatei (*par).

Außerdem wird die Anlagenkennung auch auf den nx 5000 übertragen.

Daher darf die Anlagenkennung nur einmal vergeben werden.

Daten abspeichern	Mit der Taste <f3> können die eingegebenen Daten abge- speichert werden. Das Programm bringt dann die Meldung: "Daten sind in Datei PAR\xxxxxx.PAR gespeichert." xxxxxx=Anlagenerkennung Wird das Programm ohne <f3> verlassen, wird ein Hin- weisfenster: "Sie wollen das Programm verlassen. Die Daten wur- den geändert. Wollen Sie die Änderungen speichern? Ja/Nein" geöffnet</f3></f3>			
Daten auf	Mit der Taste <f5> können die Da</f5>	aten vom PC	auf den	
nx 5000	nx 5000 überspielt werden.	_		
upertragen	Das Programm bringt den Hinweis	5:		
	Wurde die Übertragung hx 5000 lau Wurde die Übertragung beendet s "Datenübertragung ohne Fehle Der angeschlossene nx 5000 zeig	so meldet da er beendet! gt in diesem l	s Programm: Fall:	
	Sollwert / Leist. imp. Sollwert / Synchr. imp. Istwert / Synchr. imp. Programm / Eing. 1 Störung / Eing. 2 Uuitt OK	 Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 Ausgang 5 Ausgang 6 	Weidmüller ૐ nx 5000 Best. Nr.: 820601	
	Nach ca. 5 s erlischt die Program Der nx 5000 verhält sich wie nach (siehe Seite 8).	m-LED. Spannungs	swiederkehr	
Achtung!	Konnte die Übertragung nicht dur	chgeführt we	erden so wird	
Wichtiger Sicherheits- hinweis!	"Datenübertragungsfehler! Überprüfen Sie bitte, ob der an an Spannung liegt und ob das dem PC verbunden ist."	ngeschlosse Übertragur	ene nx 5000 ngskabel mit	
	Zur Datenübertragung zwischen nx 5000 darf nur das mitgeliefe (540 6501) verwendet werden.	en dem PC erte Übertra	und dem agungskabel	

Die Verwendung anderer Kabel kann am PC bzw. am nx Schäden verursachen und/oder zu Fehlfunktionen während der Datenübertragung führen!

Daten von nx 5000 lesen	Mit der Taste <f6> können die Daten von nx 5000 gelesen werden. In diesem Fall meldet das Programm: "Einen Moment bitte. Datenübertragung nx 5000 läuft:" Der nx 5000 bleibt unverändert und arbeitet normal weiter. Wurde die Übertragung beendet, so meldet das Programm: "Datenübertagung ohne Fehler beendet!" Wenn die Anlage auf dem PC bereits gespeichert ist, wird vom Programm die Frage gestellt: "Anlage bereits vorhanden. Daten am PC überschrei- ben? Ja/Nein" Bei Ja werden die Daten gespeichert. Dies kommt einer Be- stätigung der Taste <f3> gleich.</f3></f6>
	Konnte die Übertragung nicht durchgeführt werden, so wird "Datenübertragungsfehler! Überprüfen Sie bitte, ob der angeschlossene nx 5000 an Spannung liegt und ob das Übertragungskabel mit dem PC verbunden ist." gemeldet.
Datenausdruck	Mit der Taste <f7> kann der Ausdruck der auf dem PC ge- speicherten Daten gestartet werden. Der Ausdruck erfolgt über die LPT1 des PC's. Auf der LPT1 des PC's muß ein IBM[©] kompatibler Drucker angeschlossen sein.</f7>
Datenausgabe auf File	Mit der Taste <f8> kann auf einer Datei im Unterverzeichnis LW:\Systemverzeichnis\print ein Printfile (*.prn) geschrie- ben werden. Dieses ASCII -File hat immer den gleichen Namen wie die Parameterdatei (*.par). Dieses Printfile kann dann in andere Programme eingelesen werden. Das Programm meldet dann: "Die Anlagedaten wurden in die Datei xxxxxxx.prn im Arbeitsverzeichnis /prn geschrieben."</f8>

xxxxxxxxx=Anlagenkennung

Eingabe der Programmoption Synchr.-art Sollwerte Impulswertigkeit



In diesem Eingabeschirm wird zuerst die gewünschte Programmoption eingetragen. Die Auswahl der Programmoption erfolgt mit der Taste < F2 >.

nx 5000 pc	Programmier	software	Copyright by	y Weidmüllen	r GnnbH	15.8.1995 10:27
Programmopt	ion: 6	(Auswah) —— Progr	ammoptionau	swahl ———		
Sy Opt.6: So So	keine Sol keine Sol keine Ver Verriegel	lwertumsc) lwertfreic riegelung ung der Au	naltung Shaltung der Ausgängi Isgänge bei	e bei überso Impulsfehler	chreitung rn	
Opt.7: St	Sollwertu keine Sol Verriegel	mschaltung lwertfreid ung der Au) über Eingan chaltung usgänge bei i	ng 1 Jberschreitu Störmeldung	ւոց	
Im Opt.8:	Sollwertu keine Sol keine Ver Verriegel	mschaltung lwertfreid riegelung ung der Av	g über Einga chaltung der Ausgänge sgänge bei	ng 1 e bei Überso Impulsfehlei	chreitung rn	+1
		— [↑,↓	Ende mit EN'	rer]		
Daten ändern F2	Daten speichern F3	Daten lesen F4	Daten auf nx5000 F5	Daten von nx5000 F6	Daten ausdrucken F7	Daten auf File F8

Ist der Cursor auf dem Feld "Programmoption:" so wird mit der Taste <F2> ein Menüfenster aufgeschlagen. Aus diesem Menü kann man durch die Pfeiltasten AUF/AB die gewünschte Programmoption auswählen. Mit der Taste <ENTER> wird die gewählte Programmoption auf den Eingabeschirm übertragen und das Menüfenster geschlossen.

Mit <ENTER> wird auf den nächsten Eintrag gesprungen. Die Synchronisierung wird mit <F2> umgeschaltet.

Eingabe der Sollwerte	Der (die) Sollwert(e) wird/werden direkt in den Eingabe- schirm eingetragen. Der Eingabeschirm wird mit der Taste <f2> geöffnet.</f2>
Löschung der höchsten Spitzen	Werden die Daten vom nx 5000 gelesen, sind in diesem Schirm auch die höchsten Periodenwerte angezeigt. Diese Maximalwerte können mit der Taste <f10> gelöscht wer- den. Sollen die Maximalwerte auch am nx 5000 zurückgesetzt werden, so müssen nach der Löschung der Werte mit <f10> die Daten mit der Taste <f5> wieder auf den nx 5000 übertragen werden.</f5></f10></f10>
Eingabe der Wandlerverhält-	Die Impulswertigkeit kann entweder vom nx 5000 pc Pro- gramm berechnet oder direkt eingegeben werden.
Impulswertigkeit	Die Berechnung der Impulswertigkeit erfolgt immer auf eine Nachkommastelle. Bei der Berechnung wird auf eine Kommastelle aufgerundet.
	Die Zahl der Impulswertigkeit kann auch mit der Taste <f2> direkt eingegeben werden.</f2>
Achtung!	Dieser Wert wird überschrieben sobald einer der Werte Stromwandler, Spannungswandler oder Impuls- geberzähler verändert wird.

Eingabe der Abschaltverhalten

nx 5000 pc	nx 5000 pc Programmiersoftware			y Weidmüller	GmbH	15.8.1995 10:29
Abschalt	tverhalten A	usgang 1:	10			
Abschalt	tverhalten A	usgang 2:	40 (Ausi	Jahl mit F2)		
Abschalt	tverhalten A	usgang 3:	13			
Abschalt	tverhalten A	usgang 4:	14			
Abschal ¹	tverhalten A	usgang 5:	54			
Abschalt	tverhalten A	usgang 6:	1			
[Ende mit]	28C J				[Weiter m	nit Bild†]
Daten ändern F2	Daten speichern F3	Daten lesen F4	Daten auf nx5000 F5	Daten von nx5000 F6	Daten ausdrucken F7	Daten auf File F8

Für jeden der 6 Augänge kann ein Abschaltverhalten eingetragen werden.

Bei den Ausgängen 1 bis 5 stehen die Abschaltverhalten 5 bis 64 beim 6. Ausgang 1 bis 64 zur Verfügung. Die Nummern der Abschaltverhalten werden mit Hilfe der Taste <F2>.eingegeben.

nx !	5000 pc	Programmier	rsoftware	Copyright	by Weidmüller GmbH	15.8.1995 10:29
		Abs	schaltverha	ltenauswah	l – Ausgang 2 ———	
	Nr.40:	Priorität	11 max.Au	ıs 6 min	mind.Aus 1 min	
	Nr. 41;	Priorität	12 max.Au	is 5 min	mind.Aus 5 min	
	Nr. 42:	Priorität	13 max.A	is 4 min	mind Aus 10 min	
	Nr 43:	Priorität	14 max Au	is 3 min	mind Aus 15 min	
	Nr 44:	Priorität	15 max Au	is 1 min	mind Aus 1 min	
	Nr 45	Priorität	1 max A	is 5 min	mind Aug 5 min	
	No. 46 .	Priorität	E max A	o 15 min	mind Aug E min	
	No. 47.	Priorität	12 max.nu	a 15 min	minu.nus 3 min	
	nr.47:	Prioritat	12 max.Hu	is 15 min	mina.Hus 10 min	
	Nr.48:	Prioritat	14 max.Hu	is 15 min	mina.Hus 3 min	
	Nr.49:	Priorität	16 max.Au	us 10 min	mind.Aus 1 min	
	Nr.50:	Priorität	8 max.Au	us 15 min	Takt 180/180 Ein/Aus	
	Nr.51:	Priorität	8 max.Au	ıs 10 min	Takt 120/120 Ein/Aus	
LE						t]
			[†,↓,	Ende mit 1	ENTER]	
De	aten	Daten	Daten	Daten	Daten Daten	Daten
äı	ndern	speichern	lesen	auf nx500	0 von nx5000 ausdruck	en auf File
	F2	F3	F4	F5	F6 F7	F8

Die Taste <F2> öffnet ein Menüfenster aus dem die gespeicherten Abschaltverhalten gewählt werden können. Die Auswahl erfolgt mit den Pfeil AUF/AB-Tasten und mit <Enter> wird das Menüfenster wieder verlassen. Nach der Eingabe der Abschaltverhalten kann mit der Bild AUF-Taste zum ersten Eingabeschirm zurückgekehrt und die eingegebenen Daten nochmals durchgesehen werden. Die Datenübertragung zum nx 5000 wird mit der Taste <F5> gestartet.

Notizen:

Weidmüller übernimmt keine Haftung für die Übereinstimmung des Inhaltes mit den jeweilig geltenden gesetzlichen Vorschriften; ebensowenig für eventuelle Fehler und technische Angaben, etc.. Die von Weidmüller beschriebene und gelieferte Software ist Basis eines Lizenzvertrages.

Diese technische Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung, oder bei nur auszugsweiser Verwertung, behält sich Weidmüller ConneXt GmbH & Co. vor.

© Weidmüller ConneXt GmbH & Co. Detmold, 1997

Deutschland Weidmüller GmbH & Co. Postfach 2807 D-33058 Paderborn Tel. (0 52 52) 9 60-0, Fax (0 52 52) 9 60-116

Österreich Weidmüller GmbH Hosnedlgasse 23-25 A-1220 Wien Tel. (1) 2 50 21-0, Fax (1) 2 50 21-13

Schweiz Carl Geisser & Co. Industriestraße 7 CH-8117 Fällanden Tel. (1) 8 25 11 61, Fax (1) 8 25 52 40

Andere Länder Weidmüller ConneXt GmbH & Co. Paderborner Straße 175 D-32760 Detmold Tel. (0 52 31) 14-0, Fax (0 52 31) 14-1514