

Compteur d'Energie Digital Triphasé

Connexion directe 80 A - Connexion à TC .../5 A jusqu'à 10.000 A

Mode d'emploi

compteur d'énergie triphasé pour d'énergie active et réactive avec mesure de la puissance active et réactive instantanée, prééquipé pour la communication



Code	Modèle	Description
14.01.320	EM3-80	compteur d'énergie triphasé connexion directe 0.25-5 (80) A - 2 tarifs - 2 SO
14.01.321	EM3-80 (MID)	compteur d'énergie triphasé connexion directe 0.25-5 (80) A - 2 tarifs - 2 SO (étalonner MID)
14.01.310	EM3-5	compteur d'énergie triphasé connexion à l'aide de TC .../5 A jusqu'à 10.000/5 A - 0.05 ... 5 (6) A 2 tarifs - 2 SO
14.01.311	EM3-5 (MID)	compteur d'énergie triphasé connexion à l'aide de TC .../5 A jusqu'à 10.000/5 A - 0.05 ... 5 (6) A 2 tarifs - 2 SO (étalonner MID)

ATTENTION

L'installation doit être effectuée et contrôlée par un spécialiste ou bien sous sa supervision.
Débrancher les différents branchements au secteur avant d'intervenir sur l'appareil!

1) Valeurs affichées

1a) Pour énergie

• Elles sont affichées sur le compteur à l'aide de numératrices numériques à 8 chiffres:

Réf. Énergie	Mesure	Symboles	ΣL	L1	L2	L3	Tarif
E1	Active absorbée	MWh/kWh/Wh	→	•	•	•	T1
E2	Active fournie	MWh/kWh/Wh	←	•	•	•	T1
E3	Réactive absorbée	Mvarh/kvarh/varh	→	•	•	•	T1
E4	Réactive fournie	Mvarh/kvarh/varh	←	•	•	•	T1
E5	Active absorbée	MWh/kWh/Wh	→	•	•	•	T2
E6	Active fournie	MWh/kWh/Wh	←	•	•	•	T2
E7	Réactive absorbée	Mvarh/kvarh/varh	→	•	•	•	T2
E8	Réactive fournie	Mvarh/kvarh/varh	←	•	•	•	T2

1b) Pour puissance

• Elles sont affichées sur l'indicateur à barre ainsi que sur le compteur secondaire à 3 chiffres:

Réf. Puissance	Mesure	Symboles	ΣL	Tarif
P1	Active absorbée	MW/kW/W	→	•
P2	Active fournie	MW/kW/W	←	•
P3	Réactive Inductive	Mvar/kvar/var	⋮	•
P4	Réactive Capacitive	Mvar/kvar/var	⋮	•
P5	Active absorbée	MW/kW/W	→	•
P6	Active fournie	MW/kW/W	←	•
P7	Réactive Inductive	Mvar/kvar/Var	⋮	•
P8	Réactive Capacitive	Mvar/kvar/Var	⋮	•

2) Indications du cadran d'affichage (voir la description de display)

• Cadran d'affichage à cristaux liquides avec fond rétroéclairé de couleur verte

• Avec le bouton de commande en façade permet de montrer tous les registres.

3) Information Utilisateur

• La vaste gamme de mesures disponibles, nécessite l'adoption de groupes de visualisation.

Toutes les données sont visualisées correctement en utilisant 4 groupes de visualisation différents:

- A **Visualisation de défaut**
- B **Visualisation des Energies de Système (Σ L)**
- C **Visualisation des Energies de Phase**
- D **Page de Diagnostic**

A) Affichage par défaut

- Est représentée l'énergie active actuellement en accumulation
- L'énergie représentée est toujours active, et peut être le registre d'absorption (flèche export) avec Tarif T1 et avec Tarif T2, fourni (flèche import) avec Tarif T1 et avec Tarif T2, en fonction de l'énergie en accumulation à cet instant.
- La page affiche également la puissance active (en trois chiffres) actuellement en passage et la barre graphique (avec encoches de 10%) qui représente le pourcentage de puissance en passage par rapport à celle de l'intervalle nominal.
- En-dessous de la mesure principale d'énergie, dans les modèles avec TC externe, apparaît l'indication CT suivie d'un numéro, variable de 5 à 9999, qui indique le courant au primaire du TC externe.
- En appuyant une première fois sur la touche frontale, on allume le rétro-éclairage, en appuyant dessus à nouveau on accède à la visualisation de toutes les énergies du système. Après 40 secondes d'inactivité (aucune pression de la touche) on revient à la visualisation de la page défaut (A) et l'on éteint le rétro-éclairage.

B) Visualisation de toutes les Energies de Système E1 jusqu'à E8 (Σ L) voir tableau

- Sont affichées en boucle les énergies E1 jusqu'à E8 (Σ L), voir tableau.
- Dans le cas où serait visualisée une énergie avec un tarif correspondant à celui en vigueur à cet instant, apparaît également la puissance transitive et la barre de pourcentage.
- En maintenant la touche placée sur la partie frontale appuyée pendant au moins 4 secondes, on passe à la visualisation des registres d'énergie de phase. Après 40 secondes d'inactivité (aucune pression de la touche) on revient à la visualisation de la page défaut (A) et l'on éteint le rétro-éclairage.

C) Visualisation de toutes les Energies de Phase E1 jusqu'à E8 (L1-L2-L3) voir tableau

- Sont visualisées les énergies relatives à la phase L1, avec les mêmes critères susmentionnés pour les énergies de système. En appuyant sur la touche placée sur la partie frontale, on visualise en boucle les 8 registres de la phase L1.
- En maintenant la touche placée sur la partie frontale appuyée pendant au moins 4 secondes (mais pas plus de 10), on passe à la visualisation des registres d'énergie de phase L2, avec la même opération
- En visualise ceux de la phase L3, et éventuellement on revient à ceux de la phase L1.
- En maintenant la touche placée sur la partie frontale appuyée pendant au moins 10 secondes, on passe à la visualisation de la page diagnostic. Après 40 secondes d'inactivité (aucune pression de la touche) on revient à la visualisation de la page défaut et l'on éteint le rétro-éclairage.

D) Page de Diagnostic

- Sont affichés tous les segments de l'écran. En maintenant encore la touche placée sur la partie frontale appuyée, la révision firmware et le checksum s'affichent.

3.1) Réinitialisation de tous les registres (seulement modèles 14.01.320 - 14.01.310)

- Si l'on appuie pendant 20 sec. sur la touche de commande, on entre dans le menu de réinitialisation et l'afficheur fait apparaître le mot "ERR-EESE".
- Il faut alors relâcher le bouton. Appuyer de nouveau pendant 4 sec. pour réinitialiser. On revient ensuite à l'affichage par défaut avec tous les registres réinitialisés.
- Quatre secondes après avoir relâché le bouton, si l'on n'exécute pas de "commande de réinitialisation", on revient à l'affichage par défaut sans effectuer la réinitialisation.
- La mise à zéro n'est pas disponible dans les modèles avec certificat MID

3.2) Condition d'erreur

- Quand l'affichage montre "ERR-01" de message ou "ERR-02", le compteur a un défaut de fonctionnement et doit être remplacé.



1000 imp/kWh kWh kvarh



1000 imp/kWh kWh kvarh

- Anschlußfehler und Phasenausfall
- Connection errors and phase out
- Error de collegamento fasi
- Error de conexión y hace de carencia
- Erreur de branchement et manque phase

88888888

- Energie-Wert
- Energy value
- Valore energia
- Valor de energía
- Valeur de l'énergie

kWh kvarh
MWh Mvarh
Wh varh

↔

T8

L8

ΣL

+

CT 8888

1000 imp/kWh kWh kvarh

- MWh/kWh/Wh Anzeige
- MWh/kWh/Wh display
- Visualizza MWh/kWh/Wh
- Visualiza MWh/kWh/Wh
- Visualisation MWh/kWh/Wh

- Energie Leistungsbezug (→) Energie Leistungsabgabe (←)
- Energy export (absorbed →) Energy import (supplied ←)
- Energia assorbita (→) Energia erogata (←)
- Energia absorbida (→) Energia suministrada (←)
- Energie absorbé (→) Energie fournie (←)

- Ausgewählter / aktiver Tarif
- Tarif Running tarif, called tarif (T1-T2)
- Indicatore di tariffa (T1-T2)
- Indicador de tarif (T1-T2)
- Indicateur de tarif (T1-T2)

- Phasenwert Energianzeige (L1-2-3)
- Energy line (L1-2-3)
- Indicatore di fase (L1-2-3)
- Indicador de l'énergie par phase (L1-2-3)
- Indicateur la energía para la fase (L1-2-3)

- Phasen-Gesamtwert Energianzeige
- Phase summary line energy
- Indicatore di sommatoria delle fasi
- Indicador de energía sumaria de fase
- Indicateur du total de l'énergie de phase

- Anzeige für induktive Leistung
- Displays inductive, reactive power
- Indicatore di potenza reattiva induktiva
- Indicador de potencia reactiva induktiva
- Indicateur de la puissance réactive induktive

- Anzeige für kapazitive Leistung
- Displays capacitative, reactive power
- Indicatore di potenza reattiva capacitativa
- Indicador de potencia reactiva capacitativa
- Indicateur de la puissance réactive capacititive

- Anzeige für momentane Wirkleistung
- Running active power display
- Valore di potenza
- Valor de la potencia
- Valeur de puissance


- Anzeige Wandlerverhältnis des Stromwandlers, Primärseite
- CT primary current
- Visualizza corrente primaria
- Visualiza la corriente primaria
- Visualisation courant primaire

- Balkendiagramm (in Prozent von Pmax)
- Consumption Bar display (percentage of Pmax)
- Indicatore a barra (% di Pmax)
- Indicador a barras (porcentaje de Pmax)
- Indicateur à barre (pourcentage de Pmax)


- LED Genauigkeitskontroll-Anzeige
- Precision control LED
- LED controllo di precisione
- LED control de précision
- DEL contrôle de précision

- Steuerungstaste
- Readout selection push button
- Pulsante di comando di selezione della lettura
- Pulsador del comando de la selección de la lectura
- Bouton de commande de sélection

Maße / Dimension / Dimensioni Dimensions / Dimensions



Plombierbare Klemmenanabdeckungen / Sealable terminal covers Copertura morsetti piombabile / Cobertura bornes empalmados Cache-bornes avec fermeture hermétique




MID geeicht / MID calibrated / Calibrabile MID Calibrar MID / Étalonner MID

A) Platz für Gerätebezeichnung und Zulassungsdaten.
Device code and certification data indications
Indicazioni per codice strumento e dati di certificazione
Indicaciones para código de instrumento y datos de certificación
Indications pour code instrument et données de certification


B) Siegel zwischen Gehäuseoberteil und -unterteil
Safety-sealing between upper and lower housing part
Sigillo antieffrazione tra custodia e base
Precinto anti-effraction entre la protección y la base
Sceau anti-effraction entre le boîtier et la base

14.01.321 - 14.01.311




Kabel-Abisolierlänge und Max Drehmoment der Klemmenschraube Cable stripping length and max terminal screw torque Lunghezza di spelatura dei fili e coppia massima di serraggio Longitud de peladura de los cables y par máximo de apretado Longueur de dénudage des fils et couple de serrage maximum


80 A Direktanschluss Hauptklemmen - Schraubendreher PZ2
80 A direct connection main terminals - Screw driver PZ2
80 A connessione diretta morsetti principali - Cacciavite PZ2
80 A conexión directa bornes principales - Destornillador PZ2
80 A connexion directe bornes principales - Tournevis PZ2



5 A Wandlerschluss Hauptklemmen - Schraubendreher PZ1
5 A CT connection main terminals - Screw driver PZ1
5 A connessione TA morsetti principali - Cacciavite PZ1
5 A connexion CT bornes principales - Destornillador PZ1
5 A connexion TC bornes principales - Tournevis PZ1



Tarif- und Datenübertragungsklemmen - Schraubendreher Klinge 0.8x3.5 mm
Tariff and communication terminals - Screw driver blade 0.8x3.5 mm
Morsetti tariffe e comunicazioni - Cacciavite a taglio 0.8x3.5 mm
Borne tarifas y comunicaciones - Destornillador à coupe 0.8x3.5 mm
Bornes tarifs et communications - Tournevis a corta 0.8x3.5 mm




Impulszahl (S0) / Quantity pulse output (S0) Quantità impulsi (S0) / Impulsos de cantidad (S0) Quantité impulsions (S0) für / for / per / para / pour 14.01.310 - 14.01.311

Automatisch, automaticamente, automáticamente, automatiquement
I prim. (A) 5-300 A = 100 imp/kWh
I prim. (A) 305-3000 A = 10 imp/kWh
I prim. (A) 3005-10.000 A = 1 imp/kWh

Wandlerverhältnis-Einstellung / Set Primary Current Impostazione corrente primaria / Ajuste corriente primaria Configuration courant primaire

Wandlerverhältnis-Einstellung

- 1) Taste "Menu" 4 Sek. drücken
- 2) Mit den Tasten "+" und "-" den Primärstrom einstellen (5 A-Schritte)
- 3) Damit das neu eingestellte Wandlerverhältnis übernommen wird, muss die Steuerungstaste für 4s gedrückt werden.
Wird die Änderung nicht bestätigt, wird nach 8 s wieder auf den Ausgangsschirm umgeschaltet.
Beim E-Zähler 14.01.310 (nicht MID) muß zusätzlich die nach den 4 Sek. erscheinende "reset?"-Frage durch ein weiteres kurzes Drücken der Steuerungstaste bestätigt werden. Hierbei werden gleichzeitig die Werte in den Energierегистern gelöscht.



Set Primary Current

- 1) Press "Menu-Key" for 4 sec.
- 2) Select the desired Primary Current value usig "+" and "-" key
- 3) Press "Command Button" for 4 sec. to confirm the modification, otherwise wait 8 sec. to cancel the modification and come back to normal display mode. Only on **14.01.310 (not MID)** the acceptance of modification, by pushing "Command Button" after "reset?" question, implies the reset of all energy registers.

Impostazione corrente primaria

- 1) Premere "Tasto Menu" per 4 secondi
- 2) Selezionare valore desiderato della corrente primaria usando la chiave "+" e "-"
- 3) Premere "Pulsante di Comando" per 4 sec. per confermare la modifica, altrimenti attendere 8 sec. per cancellare la modifica e tornare alla visualizzazione normale. Solo per il **14.01.310 (non MID)** l'accettazione della modifica, premendo il "Pulsante di Comando" alla domanda "reset?", implica l'azzeramento di tutti i registri di energia.

Ajuste corriente primaria

- 1) Pulsar la "Tecla Menú" por 4 segundos
- 2) Seleccionar el valor deseado de la corriente primaria usando la llave "+" y "-"
- 3) Presione el "Botón de Comando" para el 4 sec. para confirmar la modificación, si no espera el 8 sec. para cancelar la modificación y volver al modo de exhibición normal. Solamente en **14.01.310 (sin la certificación MID)** la aceptación de la modificación, empujando el "Botón de Comando" después de "reset?" la pregunta, implica el reajuste de todos los registros de la energía.

Configuration courant primaire

- 1) Appuyer sur la "Touche Menu" pendant 4 secondes
- 2) Sélectionner la valeur désirée pour le courant primaire en utilisant les clés "+" et "-"
- 3) Appuyez sur le "Bouton de Commande" pour 4 sec. pour confirmer la modification, autrement attendez 8 sec. pour décommander la modification et revenir au mode d'affichage normal. Seulement sur **14.01.310 (sans certification MID)** l'acceptation de la modification, en poussant le "Bouton de Commande" après "reset?" la question, implique la remise de tous les registres d'énergie.

MID Energiezähler

Beim geeichten MID Zähler (14.01.311) können im Display alle Energierегистры des sekundären Messstromwandlers ausgelesen werden (auch über die Kommunikationschnittstelle). Hierfür muss die "Steuerungstaste ③" 30 Sek. lang gedrückt werden. In dieser Anzeigeebene blinkt im Display "CT 5" und alle Energierегистры können wie in Punkt 3A), 3B) und 3C) der Bedienungsanleitung beschrieben ausgelesen werden. Wenn die Taste ca. 1 Minute nicht mehr betätigt wird, wird automatisch wieder auf die Anzeige und Ausgabe der primären Energiewerte umgeschaltet.



MID calibrated Energy-meters

On MID calibrated meter (14.01.311) it's possible to show on display all energy registers measured at CT output (also via communication interface). For this the "Command button ③" must be pushed for 30 seconds. In this mode "CT 5" flashes and all energy registers can be read as described in 3A), 3B) and 3C) of the operating instructions. After a minute of "Command button" inactivity, the meter shows and communicates again the CT input energies.

Contatori calibrati MID

Sul contatore calibrato MID (14.01.311) è possibile far visualizzare a display tutti i registri di energia misurati al secondario del CT (anche attraverso i moduli di comunicazione). Per fare questa operazione occorre premere il "Tasto di Comando ③" per 30 secondi. In questa condizione sul display lampeggia la scritta "CT 5" e tutti i registri di energia possono essere consultati come descritto in 3A), 3B) e 3C) nelle istruzioni. Dopo un minuto di inattività del tasto di comando, il contatore torna a visualizzare e comunicare le energie relative al primario del CT.

Contadores calibrados MID


En los contadores calibrados MID (14.01.311) es posible hacer visualizar en la pantalla y comunicar al secundario del CT mediante los módulos de comunicación todos los registro de energía medidos, presionando la "Tecla de Mando ③" durante 30 segundos. En esta condición, en la pantalla aparece intermitente el letrero "CT 5", todos los registros de la energía se puede encontrar como se describe en 3A), 3B) y 3C) , en las instrucciones. Despues de un minuto de inactividad de la tecla de mando, el contador vuelve a visualizar y a comunicar al primario del CT las energías correspondientes.

Compteurs étalonnés MID

Dans les compteurs étalonnés MID (14.01.311) on peut afficher sur l'écran et communiquer par l'intermédiaire des modules de communication tous les registres d'énergie mesurés au secondaire du TC en appuyant pendant 30 secondes sur la "Touche de Commande ③". De cette façon l'inscription "CT 5" clignote sur l'écran, et tous les dossiers de l'énergie peuvent être trouvé comme décrit dans 3A), 3B) et 3C) dans les instructions. Après une minute d'inutilisation de la touche de commande le compteur recommence à afficher et à communiquer les énergies relatives au primaire du TC.

**Schaltbild / Wiring diagram / Schema di cablaggio
Esquema de cableado / Schéma de câblage**

direkt - direct - diret. - direc. 80 A



“Der N-Leiter muß am Zähler angeschlossen werden”


“Wire N needs to be connected to the meter”

“Il Neutro deve essere collegato al Contatore”

“Se debe conectar el conductor N al contador”

“Le conducteur N doit être branché au compteur”

Wandler - CT - TA - TC .../5 A



“Der N-Leiter muß am Zähler angeschlossen werden”

“Wire N needs to be connected to the meter”

“Il Neutro deve essere collegato al Contatore”

“Se debe conectar el conductor N al contador”

“Le conducteur N doit être branché au compteur”

Hinweis für den Anschluss von Wandlerzählern

Für den Leitungsschutz werden Absicherungen von 6 A empfohlen. Stromwandler dürfen nicht mit offenen Klemmen betrieben werden, da gefährlich hohe Spannungen auftreten können. Nichtbeachtung kann zu Personen- und Sachschäden führen. Außerdem können die Wandler thermisch überlastet werden.

Instructions for the connection of transformer counters

A fuse of 6 A is recommended for the line protection. Current transformers must not be operated with open terminals since dangerous high voltages might occur which may result in personal injuries and property damage. In addition to this, the transformers are exposed to thermal overload.

Istruzioni per il collegamento dei TA

Per la protezione della linea si consiglia un fusibile da 6 A. I trasformatori di corrente non devono funzionare con i terminali/morsetti aperti, perché possono avversi delle tensioni pericolosamente elevate, che possono provocare lesioni alle persone e danni alle cose. I trasformatori sono inoltre esposti al sovraccarico termico.

Instrucciones para la conexión de los TA

Para la protección de la línea se aconseja usar fusible de 6 A. Los transformadores de corriente no deben funcionar con los terminales / bornes abiertos, porque se podrían alcanzar tensiones elevadas peligrosas, que causarían lesiones a las personas y daños a las cosas. Además, los transformadores están expuestos a la sobrecarga térmica.

Instructions pour le branchement des TC

Pour la protection de la ligne, il est recommandé un fusible de 6 A. Les transformateurs de courant ne doivent pas fonctionner avec les bornes/plots ouverts en raison des tensions dangereusement élevées qui pourraient provoquer des lésions aux personnes ou des dommages aux choses. Les transformateurs peuvent par ailleurs être exposés à une surcharge thermique.

Caractéristiques techniques

Conforme aux normes EN 50470-1, EN 50470-3, EN 62053-23, EN 62053-31

FRANÇAIS

Caractéristiques générales

• Boîtier	DIN 43880
• Fixation	EN 60715
• Profondeur	
Fonctionnement	
• Connexion	à une charge en monophasé en triphasé (n° fils)
• Mémoires de la configuration/données	à l'aide d'un numérateur dig. (EEPROM)
• Indication tarif actuel	pour énergie il active et réactive
Alimentation	
• Tension nominale d'alimentation Un	
• Domaine de variation	
• Fréquence nominale fn	
• Puissance absorbée (max. de phase) Pv	
Surchageabilité	
• Tension Un	permanent: phase/phase 1 sec.: phase/phase permanent: phase/N 1 sec.: phase/N
• Courant Imax	permanent momentané (0,5 s) momentané (10 ms)
Visualisation (lecture)	
• Erreur de branchement et manque phase	identifiable par l'indic. séquence phases
• Afficheur	LED dimension digit
• Énergie active: 1 indicateur, 8 chiffres + indication absorbée ou distribuée (flèche)	2 tarifs flux le plus grand
• Énergie réactive: 1 indicateur, 8 chiffres + indication absorbée ou distribuée (flèche)	2 tarifs flux le plus grand
• Puissance active instantanée: 1 indic., 3 chiffres	
• Puissance réactive instantanée: 1 indic., 3 chiffres	
• Tarif actuel	1 indicateur, 1 chiffre
• Primaire du transform. de courant	settaggio est impostabile à des pas de 5 A
• Cycle de visualisation	
Précision	
• Énergie et puissance actives	conforme EN 50470-3
• Énergie et puissance réactive	conforme EN 620053-23
Entrées de mesure	
• Insertion	
• Tension Un	phase/phase phase/N
• Domaine de tension	phase/phase phase/N
• Courant Iref	
• Courant In	
• Courant Imin	
• Domaine de courant (Ist ... Imax)	connexion directe connexion TC .../5 A
• Transformateur de courant	primaire minimum impostabile à des pas de 5 A
• Fréquence	
• Forme d'onde en entrée	sinusoidal
• Courant initial pour la mesure d'énergie (Ist)	
Interface SO	
• Sortie impulsion	conforme EN 62053-31 pour énergie absorbée act. et réactive T1 et T2
• Quantité impulsion	connexion directe 80 A connc. TC .../5 A, sélection. automat. (vois tableau)
• Durée impulsion	
• Tension nécessaire	min ... max
• Courant permis	impulsion ON (max 230 V a.c./d.c.)
• Courant permis	imp. OFF (cour. de disper. max 230 V a.c./d.c.)
Sortie impulsion	
• Calibration frontal (contrôle de précision)	LED
Interface IR latérales	
• Pour le raccordement de modules de communication (LAN-TCP/IP / M-Bus / Modbus RTU / KNX-EIB / SD-Card Datalogger)	
Sécurité selon les normes EN 50470-1	
• Installation pour intérieurs	
• Degré de pollution	
• Tension d'exercice	
• Classe de protection (EN 50470)	
• Épreuve tension d'impulsion	
• Tension d'essai AC (EN 50470-3, 7.2)	
• Résistance du boîtier à la flamme	UL 94
• Protection mécanique - scelle entre boîtier et de base (mod. 14.01.321 - 14.01.311)	
Bornes de connecter	
• Type cage borne courant principale	tête de la vis Z +/-
• Type cage borne sortie impulsion	tête de la vis à fente
• Type cage borne tension principale	fil compact min. (max)
• Type cage borne sortie impulsion	fil compact min. (max) fil flexible avec cosse min. (max)
Conditions ambiantes	
• Environnement mécanique	
• Environnement électromagnétique	
• Température d'utilisation	
• Limite de la température d'emmagasinage et de transport	
• Humidité relative (non condensé)	
• Vibrations	amplitude vibration sinusoidale à 50 Hz
• Indice de protection	appareil installé frontal (bornes)
(*) Pour l'installation dans un coffret au moins avec la protection IP51	
• Estuche	DIN 43880
• Fijación	EN 60715
• Profundidad	
Funcionamiento	
• Conexión	a cargo monofásico/trifásico (nº cables)
• Memorización energía medida y configuración	mediante numerador digital (EEPROM)
• Indicación tarifa presente	para la energía activa y reactiva
Alimentación	
• Tensión nominal de alimentación Un	
• Campo de variación tensión	
• Frecuencia nominal fn	
• Potencia absorbida (máx. para la fase) Pv	
Surchageabilidad	
• Tensión Un	permanente; fase/fase 1 segundo; fase/fase permanente; fase/N 1 segundo; fase/N
• Corriente Imax	permanente momentánea (0,5 s) momentánea (10 ms)
Visualización (lectura)	
• Error de branchement et manque phase	identifiable par l'indic. séquence phases
• Afficheur	LED dimension digit
• Énergie active: 1 indicateur, 8 chiffres + indication absorbée ou distribuée (flèche)	2 tarifs flux le plus grande
• Énergie réactive: 1 indicateur, 8 chiffres + indication absorbée ou distribuée (flèche)	2 tarifs flux le plus grande
• Puissance active instantanée: 1 indic., 3 chiffres	
• Puissance réactive instantanée: 1 indic., 3 chiffres	
• Tarif actuel	1 indicateur, 1 chiffre
• Primaire du transform. de courant	settaggio es impostabile a los pasos de 5 A
• Ciclo de visualización	
Precisión	
• Energía y potencia activas	según EN 50470-3
• Energía y potencia reactivas	según EN 620053-23
Ingresos de medidas	
• Inserción	
• Conexión	fase/fase fase/N
• Campo de tensión	fase/fase fase/N
• Corriente Iref	
• Corriente In	
• Corriente Imin	
• Campo de corriente (Ist ... Imax)	connexión directa inserción TA .../5 A
• Transformador de corriente	primaria mínimo impostabile a los pasos de 5 A
• Frecuencia	
• Forma de onda en ingreso	sinusoidal
• Corriente inicial para la medición de energía (Ist)	
Interfaz SO	
• Escape impulso	según EN 62053-31
• Cantidad impulso	para la energía absorbida act. y reactiva T1 y T2
• Duración impulso	conexión directa 80 A
• Corriente autorizada	inser. TA .../5 A, impost. automat. (usted la tabla)
• Corriente autorizada	min ... max
Interfaz óptica	
• Calibrado frontal (control de precisión)	LED
Interfaz lateral IR	
• Para la conexión a los módulos de la comunicación (LAN-TCP/IP / M-Bus / Modbus RTU / KNX-EIB / SD-Card Datalogger)	
Seguridad según EN 50470-1	
• Instalación para interiores	
• Clase contaminación	
• Tensión de funcionamiento	
• Clase de Protección (EN 50470)	
• Prueba tensión de impulso	
• Prueba con tensión AC (EN 50470-3, 7.2)	
• Resistencia del estuche ante llama	UL 94
• Protección mecánica - sello entre el protector y la base (mod. 14.01.321 - 14.01.311)	
Terminales de conexión	
• Tipo de jaula terminal corriente principal	cabeza del tornillo Z +/-
• Tipo de jaula terminal salida impulso	cabeza del tornillo de corte
• Capacidad terminal corriente principal	cable compacto min. (max)
• Capacidad terminal salida impulso	cable flexible con terminal min. (max)
Condiciones ambientales	
• Ambiente mecánico	cabecera del tornillo Z +/-
• Ambiente electromagnético	cabecera del tornillo de corte
• Temperatura de uso	cable compacto min. (max)
• Límite de temperatura almacenamiento y de transporte	cable flexible con terminal min. (max)
• Humedad relativa (no condensado)	filo flessibile con capocorda min. (max)
• Vibraciones	amplitud vibraciones sinusoidales 50 Hz
• Índice de protección	dispositivo montado frontal (terminales)
(*) Para la instalación en un cuadro por lo menos con la protección del IP51	

Technische Daten

Daten nach EN 50470-1, EN 50470-3, EN 62053-23, EN 62053-31

**14.01.320 - EM3-80
14.01.321 - EM3-80 (MID)****14.01.310 - EM3-5
14.01.311 - EM3-5 (MID)**

Allgemeine Daten		DIN 43880	DIN	4 Mod.	4 Mod.
• Gehäuse		EN 60715	35 mm	DIN	DIN
• Befestigung			mm	70	70
• Bauhöhe					
Funktion			n° Leiter	2-4	4
• Anschluß	einphasige und dreiphasige Lasten			ja-yes-si-oui-si	ja-yes-si-oui-si
• Speicherung der Einstellung und Zählerstand	Digitaldisplay (EEPROM)		-		
• Tarife	für Wirk- u. Blindenergie		n° 2	T1-T2	T1-T2
Versorgung					
• Bemessungssteuerspeisespannung Un		V a.c.	230	230	
• Spannungsbereich		V	184 ... 276	184 ... 276	
• Bemessungsfrequenz fn		Hz	50	50	
• Bemessungsverlustleistung (max. für Phase) Pv		VA (W)	≤ 8 (0.6)	≤ 8 (0.6)	
Überlastbarkeit					
• Spannung Un	Dauerbetrieb: Phase/Phase	V	480	480	
	1 Sekunde: Phase/Phase	V	800	800	
	Dauerbetrieb: Phase/N	V	276	276	
	1 Sekunde: Phase/N	V	300	300	
• Strom Imax	Dauerbetrieb	A	80	6	
	Kurzbetrieb für (0.5 s)	A	-	120	
	Kurzbetrieb für (10 ms)	A	2400	-	
Anzeige (Auslesung)					
• Anschlußfehler und Phasenausfall	Anzeige des Drehfeldfehlers	-	PHASE Err	PHASE Err	
• Anzeige	LCD	n° Digits	8 (2 Dezimale-Dec.)	8 (2 Dezimale-Dec.)	
	Digit Abmessungen	mm x mm	6.00 x 3	6.00 x 3	
• Wirkenergie: 1 Anzeige, 8-stellig	2 Tarife	Wh	0.01	0.01	
+ Anzeige Bezug oder Lieferung (Pfeil)	max Anzeige (Durchlauf)	MWh	999999.99	999999.99	
• Blindenergie: 1 Anzeige, 8-stellig	2 Tarife	varh	0.01	0.01	
+ Anzeige Bezug oder Lieferung (Pfeil)	max Anzeige (Durchlauf)	Mvarh	999999.99	999999.99	
• Momentane Wirkleistung: 1 Anzeige, 3-stellig		W, kW, MW	000 ... 999	000 ... 999	
• Momentane Blindleistung: 1 Anzeige, 3-stellig		var, kvar, Mvar	000 ... 999	000 ... 999	
• Tariferkennung der Anzeige	1 Anzeige, 1-stellig	-	T1 - T2	T1 - T2	
• Wandler Primärstrom	in 5 A Schritte	A	-	5 ... 10.000	
• Anzeigezyklus		s	1	1	
Messgenauigkeit					
• Wirkenergie und Wirkleistung	nach EN 50470-3	Klasse	B	B	
• Blindenergie und Blindleistung	nach EN 62053-23	Klasse	2	2	
Messeingang					
• Anschlußart	-		direkt-direct-direkt.-direc.	Wandler-CT-TA-TC .../5 A	
• Spannung Un	Phase/Phase	V	400	400	
	Phase/N	V	230	230	
• Arbeitsbereich Spannung	Phase/Phase	V	319 ... 480	319 ... 480	
	Phase/N	V	184 ... 276	184 ... 276	
• Strom Iref	A	5	-	-	
• Strom In	A	-	5	5	
• Strom Imin	A	0.25	0.05	0.05	
• Arbeitsbereich Strom (Ist ... Imax)	Direktanschluss	A	0.015 ... 80	-	
	Wandleranschluss	A	-	0.003 ... 6	
• Wandlerstrom	Primärstrom des Wandlers	A	-	5 ... 10.000	
	kleinster Eingabeschritt	A	-	5	
• Frequenz	Hz	50	50	50	
• Eingangswelligkeitsform	-	sinusförmig	sinusförmig	sinusförmig	
• Betriebsanlaufstrom (Ist)	mA	15	3	3	
SO Schnittstellen		nach EN 62053-31			
• Impulsausgänge	aufgenommene Wirk- u. Blindenergie T1 und T2	-	ja-yes-si-oui-si	ja-yes-si-oui-si	
• Impulsmenge	bei 80 A	Imp/kWh	500	-	
	bei Wandler automatisch (siehe Tabelle)	Imp/kWh	-	100-10-1	
• Impulsdauer	ms	30 ±2 ms	30 ±2 ms	30 ±2 ms	
• Erforderliche Spannung	min ... max	V a.c. (d.c.)	5 ... 230 ±5% (5 ... 300)	5 ... 230 ±5% (5 ... 300)	
• Zulässiger Strom	Impuls ON (max 230 V a.c./d.c.)	mA	90	90	
• Erlaubter Strom	Impuls OFF (Fehlerstrom max 230 V a.c./d.c.)	µA	1	1	
Optische Schnittstellen					
• Frontseitige LED (zur Genauigkeitskontrolle)	LED	imp/kWh	1.000	10.000	
IR-Schnittstellen					
• Seitlich zur Anbindung von Kommunikationsmodulen (LAN-TCP/IP / M-Bus / Modbus RTU / KNX-EIB / SD-Card Datalogger)	-		ja-yes-si-oui-si	ja-yes-si-oui-si	
Sicherheit nach EN 50470-1					
• für Innenräume	-		ja-yes-si-oui-si	ja-yes-si-oui-si	
• Verschmutzungsgrad	-	2	2	2	
• Betriebsspannung	V	300	300	300	
• Schutzklasse (EN 50470)	Klasse	II	II	II	
• Prüfspannung	1.2/50 µs-kV	6	6	6	
• AC Spannungsfestigkeitstest (EN 50470-3, 7.2)	kV	4	4	4	
• Flammenwiderstand	UL 94	Klasse	V0	V0	
• Siegel zwischen Gehäuseoberseite und -unterteil (mod. 14.01.321 - 14.01.311)	-		ja-yes-si-oui-si	ja-yes-si-oui-si	
Klemmenanschlüsse					
• Lifthklemmen für Betriebs- und Hauptstrombahnen	Schraubenkopf Z +/-	POZIDRIV	PZ2	PZ1	
• Lifthklemmen für SO Impulsausgänge	Klinge für Schlitzschraube	mm	0.8 x 3.5	0.8 x 3.5	
• Klemmenkapazität Betriebs- und Hauptbahnen	starr min. (max)	mm²	1.5 (35)	1 (4)	
	flexibel, mit Hülse min. (max)	mm²	1.5 (35)	1 (4)	
• Klemmenkapazität für SO Impulsausgänge	starr min. (max)	mm²	1 (4)	1 (4)	
	flexibel, mit Hülse min. (max)	mm²	1 (2.5)	1 (4)	
Umweltbedingungen					
• Mechanische Umgebung	-		M1	M1	
• Elektromagnetische Umgebung	-		E2	E2	
• Betriebstemperatur	°C	-10 ... +55	-10 ... +55	-10 ... +55	
• Temperaturgrenzen für Lagerung und Transport	°C	-25 ... +70	-25 ... +70	-25 ... +70	
• Relative Feuchte (ohne Kondensation)	%	≤ 80	≤ 80	≤ 80	
• Schwingen	Sinus-Amplitude bei 50 Hz	mm	±0.075	±0.075	
• Schutzart	Eingebautes Gerät Frontseite/Klemmen	-	IP51(*)/IP20	IP51(*)/IP20	

(*) Für die Installation in einem Verteiler mit mindestens IP51 Schutz.